

思美 200W 双色 COB 帕灯

一、通道说明

2 通道模式 (d001 模式)

通道	功能	说明
CH1	U 调光	暖白色调光, 由暗到亮。
CH2	C 调光	冷白色调光, 由暗到亮。

6 通道模式 (A001 模式)

通道	功能	说明
CH1	总调光	U,C 总调光, 由暗到亮
CH2	U 调光	U 调光, 由暗到亮
CH3	C 调光	W 调光, 由暗到亮
CH4	总频闪	U、C 总频闪, 005-255 由慢到快
CH5	功能选择	000-050: CH1-CH6 控制。 051-100: 色温选择, 由 CH8 控制; 101-150: 跳变; 151-200: 渐变; 201-250: 脉变; 251-255: 声控换色
CH6	功能速度	功能速度, 由慢到快 (颜色输出时为选色温)

二、.按键图示:



MENU: 功能键 UP: 加键 DOWN: 减键 ENTER: 确认键

三、显示说明

序	内容	数值范	功能及说明
1	d001	001- 512	DMX512 地址码设置-4 通道模式
2	A001	001- 512	DMX512 地址码设置-8 通道模式

3	S-SL	SL/FA	DMX512 调光速度设定 SL: 慢速调光; FA: 快速调光
4	d-Ho	Ho/oF	DMX 信号丢失处理方式设定: Ho: 保持最后的 DMX 信号状态;
5	rFye	ye/no	ye: 遥控开启; no: 遥控关闭; 多台带遥控功能的设备联机时, 建议只条开 1 台设备的遥控功能。
6	U255	000 - 255	暖白色调光, 由暗到亮。
7	C255	000 - 255	冷白色调光, 由暗到亮。
8	O255	000 - 255	暖+冷白色调光, 由暗到亮
9	F255	000 - 255	5 以上开始频闪, 速度由慢到快
10	CC15	00 - 15	跳变, 由慢到快。
11	DE15	00 - 15	渐变, 由慢到快。
12	CP15	00 - 15	脉变, 由慢到快。
13	SU15	00 - 15	声控换色温, 灵敏高由低到高。

表 (一) 数码管显示窗功能对照表