

RGBW 4 色 LED 帕灯

一、通道说明

4 通道模式 (d001 模式)

通道	功能	说明
CH1	R 调光	R 调光, 由暗到亮
CH2	G 调光	G 调光, 由暗到亮
CH3	B 调光	B 调光, 由暗到亮
CH4	W 调光	W 调光, 由暗到亮

8 通道模式 (A001 模式)

通道	功能	说明
CH1	总调光	R、G、B、W、A 总调光, 由暗到亮
CH2	R 调光	R 调光, 由暗到亮
CH3	G 调光	G 调光, 由暗到亮
CH4	B 调光	B 调光, 由暗到亮
CH5	W 调光	W 调光, 由暗到亮
CH6	总频闪	R、G、B、W、A 总频闪, 005-255 由慢到快
CH7	功能选择	000-050: CH1-CH6 控制。 051-100: 颜色选择, 由 CH8 控制; 101-150: 颜色跳变; 151-200: 颜色渐变; 201-250: 颜色脉变; 251-255: 声控换色
CH8	功能速度	功能速度, 由慢到快 (颜色输出时为选色)

二、按键图示:



MENU: 功能键 UP: 加键 DOWN: 减键 ENTER: 确认键

三、显示说明

序	内容	数值范	功能及说明
1	d001	001- 512	DMX512 地址码设置-4 通道模式
2	A001	001- 512	DMX512 地址码设置-8 通道模式
3	S-SL	SL/FA	DMX512 调光速度设定 SL: 慢速调光; FA: 快速调光
4	d-Ho	Ho/oF	DMX 信号丢失处理方式设定: Ho: 保持最后的 DMX 信号状态;
5	rFye	ye/no	ye: 遥控开启; no: 遥控关闭; 多台带遥控功能的设备联机时, 建议只条开 1 台设备的遥控功能。
6	r255	000 - 255	红色调光, 由暗到亮。
7	G255	000 - 255	绿色调光, 由暗到亮。
8	b255	000 - 255	蓝色调光, 由暗到亮。
9	u255	000 - 255	白色调光, 由暗到亮。
10	F255	000 - 255	5 以上开始频闪, 速度由慢到快
11	CC15	00 - 15	七彩跳变, 由慢到快。
12	DE15	00 - 15	七彩渐变, 由慢到快。
13	CP15	00 - 15	七彩脉变, 由慢到快。
14	SU15	00 - 15	声控换色, 灵敏高由低到高。
15	t 30	00 - 99	当前温度显示 (可选) 不用时显示: t---

表 (一) 数码管显示窗功能对照表

四、遥控器使用说明 (选配件)