

# FDY-PL300 说明书

## 一、 菜单

一级	二级	三级	四级	功能说明	
DMX Address	001 - 512			地址设置	
Channel Mode	7Ch			通道设置	
	11Ch				
Run Mode	DMX			DMX 模式	
	Auto	Auto01-Auto08		自走模式	
	Slave			从机模式	
	Sound	000-255		声控灵敏度调节	
	Manual	Pan		0-255	手动控制模式
		Tilt		0-255	
		Strobe		0-255	
		Cold		0-255	
Warm			0-255		
Zoom		0-255			
Function	Pan Invert	Normal		X 轴是否反向	
		Invert			
	Tilt Invert	Normal		Y 轴是否反向	
		Invert			
	Dimmer Curve	Square Law		调光曲线	
		Linear			
		S-Curve			
		InvSquare Law			
	DMX Fail	Off		DMX 信号清除	
		Hold		DMX 信号保持	
	Back Light	On		显示背光长亮	
		Off		关背光	
	Reset	Yes		复位	
		No			
Factory Sets	Yes		恢复出厂设置		
	No				
Calibrations	Pan	000-255		X 轴初始位置校准	
	Tilt	000-255		Y 轴初始位置校准	
	Zoom	000-255		调焦初始位置校准	
	Default	127		恢复初始位置	
Version				信息	

## 二、 DMX 通道表

Function	DMX Value	Setting	7Channels	11 Channels
X 轴	000-255	0-540 度	1	1
X 轴微调	000-255	0~100%		2
Y 轴	000-255	0-250 度	2	3
Y 轴微调	000-255	0~100%		4
XY 轴速度	000-255	速度快到慢		5

总调光	000-255	0~100%	3	6
频闪	000-010	无功能	4	7
	011-255	从慢到快		
冷色	000-255	0~100%	5	8
暖色	000-255	0~100%	6	9
调焦	000-255	0~100%	7	10
复位	000-220	No function		11
	221-240	Reset after 5 seconds		
	241-255	No function		